

PLAN DU GRILL

Configuration scène en praticables

Le Sax
2, rue des Champs 78260 Achères
Régie générale: Benoît de Franco
01 39 11 86 25 / 06 78 50 78 15
benoit.defranco@lesax-achères78.fr



Hauteur entre grill et praticables: 4,60m
Hauteur entre passerelle et praticables: 4m
Hauteur de la scène en praticables: 0,80m
L'accroche est possible en passerelle.
L'écran est accroché au grill et ne peut ni être déplacé ni enlevé, et agit comme une frise d'1,30m de hauteur.
La patience du rideau de fond de scène est sous perchée à 0,90m sous le grill.
L'accroche au grill au dessus de la patience est donc possible.
Les perches 1 et 2 sont déplaçables.

