

PLAN DU GRILL

Configuration sans praticables

Le Sax
2, rue des Champs 78260 Achères
Régie générale: Benoît de Franco
01 39 11 86 25 / 06 78 50 78 15
benoit.defranco@lesax-achères78.fr



Hauteur sous grill: 5,40m
Hauteur sous passerelle: 4,80m
L'accroche est possible en passerelle.
L'écran est accroché au grill et ne peut ni être déplacé ni enlevé, et agit comme une frise d'1,30m de hauteur.
La patience du rideau de fond de scène est sous perchée à 0,90m sous le grill.
L'accroche au grill au dessus de la patience est donc possible.
Les perches 1 et 2 sont déplaçables.

